WWW.GUAY2.COM

G&G ARMAMENT

AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

Tous les produits G&G sont conformes aux normes CE et ROHS 2.0. G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

# MODE D'EMPLOI

# GC12 S.P.R.

Guay2tv | ggarmament | @ggarmament | @ggarmament

AEG | INTERMEDIATE | 450 ROUNDS EXTRA MAG | 100% MADE IN TAIWAN | CE | RoHS 2002/95/EC | FOR AIRSOFT ONLY

## ⚠ ATTENTION !

- La surveillance d'un adulte est requise pour l'utilisation de ce produit.
- Portez toujours des protections pour les yeux adaptées, lorsque vous utilisez ce produit.
- La mauvaise utilisation ou la négligence dans l'utilisation de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes achetant ou utilisant ce produit doivent se plier aux lois régissant les répliques d'airsoft que ce soit dans le pays d'achat comme dans le pays d'utilisation dans le cas ou les deux seraient différents.

## MODE DE TIR & SECURITE

SECURITE
Impossible de tirer.

SEMI-AUTOMATIQUE
Tir au coup par coup.

AUTOMATIQUE
Tir en rafale.

**Type de batterie recommandée**
**G-11-056**
NI-MH 9.6V 1600 mAh

## COMPOSANTS

## UTILISATION DE LA BATTERIE

### ⚠ PRECAUTIONS

1. Veuillez utiliser des batteries de qualité avec la norme CE afin d'éviter d'endommager inutilement le produit.
2. Utilisez uniquement les batteries recommandées.
   Des batteries défectueuses ou de mauvaise qualité peuvent endommager le produit.
3. Retirez la batterie du produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Ne mouillez pas la batterie, ne brûlez pas la batterie et ne déformez pas les connecteurs.




1. Rechargez la batterie.
2. La batterie est rechargée complètement après 3 heures.




1. Appuyez sur les crans de chaque côté de la plaque de couche.
2. Tirez vers l'arrière la plaque de couche.

Retirez le couvercle.



Sortez la prise de la crosse.




Branchez la prise de la batterie, vous devez entendre un "clic".

Insérez la batterie dans la crosse.

Remettez le couvercle et la plaque de couche.

## REGLAGE DU GUIDON



Appuyez sur le bouton pour plier le guidon.

Tournez la vis dans le sens anti-horaire.



Retirez la vis et son écrou.

Retirez le guidon.

## UTILISATION DU CHARGEUR

### ⚠ PRECAUTIONS

Nous recommandons fortement d'utiliser uniquement des billes G&G. L'utilisation de billes de mauvaise qualité réduit la durée de vie de votre produit et annule la garantie.

Ouvrez le couvercle.

Versez les billes G&G 5,95mm dans le chargeur et refermez le couvercle lorsque le chargeur est plein.

Tournez la molette au talon du chargeur pour resserrer le ressort et ainsi permettre aux billes d'alimenter la réplique correctement.

Insérez le chargeur dans le puit de chargement de la réplique. Vous devez entendre un "clic" de verrouillage.

## REGLAGE HOP-UP

### ⚠ PRECAUTIONS

Faites attention de ne pas coincer vos doigts dans la culasse factice.
Ne jamais tenir la réplique inclinée sur le côté, sinon la trajectoire des billes partira à gauche ou à droite.



Trop d'effet hop-up.
( tournez la molette vers moins d'effet pour corriger la trajectoire montante. )
Position optimale.
Pas assez d'effet hop-up. ( tournez la molette vers plus d'effet pour corriger la trajectoire descendante. )

# GC12 S.P.R.

# MODE D'EMPLOI

AEG | INTERMEDIATE | 450 ROUNDS EXTRA MAG | 100% MADE IN TAIWAN | CE | RoHS 2002/95/EC | FOR AIRSOFT ONLY

**TOP FIVE**

- **F**UTURE INNOVATION
- **F**INEST QUALITY
- **F**AST SERVICE
- **F**REE ITEMS
- **F**AIR PRICE

## ⚠ ATTENTION !

- La surveillance d'un adulte est requise pour l'utilisation de ce produit.
- Portez toujours des protections pour les yeux adaptées, lorsque vous utilisez ce produit.
- La mauvaise utilisation ou la négligence dans l'utilisation de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes achetant ou utilisant ce produit doivent se plier aux lois régissant les répliques d'airsoft que ce soit dans le pays d'achat comme dans le pays d'utilisation dans le cas ou les deux seraient différents.

## CROSSE RETRACTABLE

1. Appuyez sur le levier pour déverrouiller la crosse.
2. Tirez la crosse vers l'arrière.

Réglez la position (6 positions).

## DEBOURRAGE

1. Appuyez sur le verrou du chargeur.
2. Retirez le chargeur.



Réglez la molette du hop-up à zéro vers moins d'effet. Insérez la tige de débourrage dans le canon.



Assurez-vous que l'extrêmité de la tige de débourrage soit dirigée vers le bas pour retirer les billes coincées.

## EN CAS DE PANNE

Positionnez le sélecteur de tir sur le mode semi-automatique ou automatique.

Vérifiez le câblage du moteur.

Assurez-vous que la batterie est rechargée complètement et que les câbles soient correctement branchés.

## INSTALLATION DU CAPOT DE RAIL

Appuyez sur le ressort en métal pour déverrouiller le capot de rail.



Glissez le capot de rail sur la position que vous désirez.

## REGLAGE DE L'OEILLETON

ETROIT
A utiliser pour le tir de précision.

LARGE
A utiliser pour le tir en mode automatique.

MOLETTE AZIMUT
(réglage gauche/droite)

## REGLAGE DE LA HAUSSE



Appuyez sur le bouton pour plier la hausse.

Retirez la vis en tournant dans le sens anti-horaire.



Retirez la hausse en tirant vers l'arrière.

## LISTE DES PIECES DETACHEES

| | | | |
|---|---|---|---|
| GC12 SPR - 01 | Flash Suppressor | GC12 SPR - 12 | Buffer Tube Set |
| GC12 SPR - 02 | Imitation Gas Tube | GC12 SPR - 13 | Retractable Stock Set |
| GC12 SPR - 03 | Outer Barrel Set | GC12 SPR - 14 | Upper Receiver Set |
| GC12 SPR - 04 | Delta Ring | GC12 SPR - 15 | Inner Barrel |
| GC12 SPR - 05 | Rail System Set | GC12 SPR - 16 | Hop-Up Set |
| GC12 SPR - 06 | Rail Cover | GC12 SPR - 17 | Rear Sight |
| GC12 SPR - 07 | 450 Hi-Cap Magazine | GC12 SPR - 18 | Battery Wire |
| GC12 SPR - 08 | Grip Set | GC12 SPR - 19 | Charging Handle Set |
| GC12 SPR - 09 | Motor Set | GC12 SPR - 20 | Gear Box Set |
| GC12 SPR - 10 | Lower Receiver Set | GC12 SPR - 21 | Front Sight |
| GC12 SPR - 11 | Sling Swivel | | |

- Toutes les pièces sont disponibles à l'achat auprès du service après-vente G&G.
- E-Mail: support@guay2com


GC12 SPR - 01
GC12 SPR - 02
GC12 SPR - 03
GC12 SPR - 04
GC12 SPR - 05
GC12 SPR - 06
GC12 SPR - 07
GC12 SPR - 08
GC12 SPR - 09
GC12 SPR - 10
GC12 SPR - 11
GC12 SPR - 12
GC12 SPR - 13
GC12 SPR - 14
GC12 SPR - 15
GC12 SPR - 16
GC12 SPR - 17
GC12 SPR - 18
GC12 SPR - 19
GC12 SPR - 20
GC12 SPR - 21


### TAIWAN

**Service commercial** | sales@guay2.com , b2b@guay2.com

**Service après-vente** | support@guay2.com

**Service marketing** | pr@guay2.com

**Chang Hua** (Siège social) | **Tel :** +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50955, Taiwan (R.O.C.)

**Taipei** | **Tel :** +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City, Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

### U.S.A.

**E-mail** | sales101@guay2.com

**Los Angeles** | **Tel :** +1-626-581-0101
**Fax :** +1-626-581-1011
1122 Coiner Court, City of Industry, CA 91748 (U.S.A.)


*Revendeur*